

*Руководство по эксплуатации  
Высокоскоростной рукоосушитель  
Variowind Turbo*

varion.ru

vk.com/varionarmaturen

facebook.com/varionarmaturen

google.ru/+VarionRu

varionarmaturen.livejournal.com

twitter.com/varionarmaturen

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»

198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,

литер А, тел. (812) 252-77-55

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Вы приобрели качественный рукоосушитель Российского производства для общественных мест.

### **1. Описание.**

Высокоскоростной рукоосушитель предназначен для установки в аэропортах, вокзалах, отелях, офисах, ресторанах, выставочных комплексах, учебных заведениях и подобных местах с высокой посещаемостью.

Нажать на кнопку включения (ON/OFF) . Далее для приведения в действие рукоосушителя достаточно поместить руки в его рабочую зону, а чтобы выключить, убрать руки. Таким образом, уменьшается расход бумаги. Кроме того, отпадает необходимость после мытья рук прикасаться к чему-либо и исключается возможность их повторного загрязнения. Рукоосушитель имеет два режима (Cold-Холод /Hot-Тепло)

Современная электронная система управления и встроенный инфракрасный датчик обеспечивают высокую эффективность прибора. Если непрерывная работа продолжается более 1 минуты (режим горячего воздуха), прибор выключается самостоятельно. Это исключает поломку прибора в случае, если посторонний предмет будет оставлен в зоне действия датчика. Также предусмотрена защита от перегрева и превышения силы тока.

Воздушная струя имеет постоянную комфортную температуру.



Благодаря использованию высокоскоростного компрессора, создающего узкую плотную струю теплого воздуха, сушка рук занимает всего около 10-15 секунд, а лоток для приема воды не дает брызгам воды вылетать за пределы рукосушителя.

## **2. Установка.**

1) Определите расстояние от пола до инфракрасного датчика, пользуясь следующими рекомендациями:

Для мужчин: 170 см / Для женщин: 160 см

Для детей 4-7 лет: 81 см / Для детей 7-10 лет: 91 см

Для детей 10-13 лет: 102 см / Для детей 13-14 лет: 112 см

Вы можете выбрать любую другую высоту, пользуясь своими собственными соображениями.

Примечание: при необходимости провод с вилкой может быть спрятан внутри стены. Для этого необходимо просверлить дополнительное отверстие в стене за корпусом рукосушителя. Включать и выключать прибор тогда можно с помощью тумблера.

2) Прикрепите лоток к стене с помощью дюбелей и саморезов.

3) Вставьте вилку в розетку.

4) Включите прибор с помощью тумблера на нижней части рукосушителя.

## **3. Рекомендации по использованию.**

Когда прибор включен, на лицевой панели горит зеленая лампочка (Power), когда идет процесс сушки, рядом с ней загорается красная лампочка (In Use).

Перед использованием рукосушителя стряхните лишнюю воду с рук. Во время сушки потирайте ладони одну о другую. Это сократит время сушки и поможет сохранить электроэнергию.

Поместите руки на расстояние около 10-15 см от выходного отверстия воздушного сопла. После того, как руки будут извлечены из рабочей зоны, прибор автоматически выключится в течение 3-х секунд.

Маленькие дети или люди с ограниченными возможностями могут пользоваться рукосушителем только с помощью сопровождающего.

На нижней части сушила вдоль задней стенки расположен воздушный фильтр. После длительного использования он может забиться пылью. В таком случае следует вынуть его и прочистить.

#### **4.Примечание.**

Прибор должен быть установлен на прочную стену.

Не устанавливайте рукосушитель на незащищенную стену из горючих материалов или на влажную стену.

Не закрывайте выходное отверстие воздушного сопла, не засовывайте в него какие-либо предметы.

Не допускайте попадания воды внутрь прибора.

Не оставляйте на лотке для приема воды легковоспламеняющиеся или горящие предметы, например, окурки.

При возникновении неполадок в работе немедленно отключите электропитание.

Запрещается протирать кожух рукосушителя жесткими щетками, едкими жидкостями, составами, содержащими алкоголь и пр.

Не пытайтесь вытащить или вставить вилку мокрыми руками.

Розетка должна находиться выше уровня воздушного сопла, чтобы брызги воды не попадали на нее.

Не вешайте на электрический провод какие-либо предметы, например, одежду, сумки и пр.

При техническом обслуживании или мытье рукосушителя отключайте электропитание. Ремонт или техническое обслуживание рукосушителя может производить только квалифицированный специалист.

#### **5.Технические данные.**

Напряжение: 220 W Частота: 50/60Hz

Входная мощность: 1000 Ватт

Мощность нагрева: 350 Ватт

Скорость воздушного потока: 95 м/с

Дистанция срабатывания: 9-15 см

Время просушивания: 10-15С

Вес: 4,3 кг

Размеры: 520длХ255шрХ185гл

Класс электрозащиты: 2

## 6. Гарантия.

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи изделия, но не более 2х лет с даты выпуска. Срок службы изделий составляет 1год 6 месяцев с даты выпуска.

Гарантия на изделие предоставляется для Потребителя в трактовке ФЗ “ О защите прав потребителя”.

**«Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)»**

Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.

Гарантийное обслуживание, включая осмотр и диагностику, производится при доставке клиентом в авторизованный сервис центр, осуществляющий обслуживание продукции Варион.

-Список авторизованных сервис центров есть в паспорте на каждое изделие и на сайте [Varion.ru](http://Varion.ru)

При невозможности установить дату выпуска, дату и место продажи, отсутствии паспортов на изделия и отгрузочных документов, работы по гарантийному ремонту, а также чистке и диагностике, производятся платно.

-Для получения организацией, осуществляющей эксплуатацию изделий, гарантийного обслуживания по месту установки, необходимо заключить договор с авторизованным сервис центром или уполномоченной сервисной организацией.

-Условия договора оговариваются отдельно в каждом конкретном случае и зависят от транспортной доступности места установки, условий эксплуатации, количества и вида изделий и прочего.

Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию с отметкой о продаже , а для обмена или возврата

необходима справка-заключене сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.

\* Претензии по качеству изделия, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на него.

\* Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно (включая стоимость работ, материалов), только в том случае, если недостатки в изделии возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель (дефекты изготовления, некачественные материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в течение не более двадцати рабочих дней со дня обращения в уполномоченную сервисную компанию в мастерской или на дому у потребителя по усмотрению сервисной компании.

\* Дефекты устраняются путем ремонта изделия или замены его неисправных деталей.

#### **Гарантия не распространяется на:**

\* Неисправности, возникшие в результате неправильной установки, обслуживания, износа, неправильного электропитания.

\* На такие виды работ, как смазка, регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за электросушителем, оговоренный в инструкции по эксплуатации.

#### **Гарантийный ремонт не производится в случаях:**

\* Невыполнения условий установки, подключения, эксплуатации, обслуживания, износа, неправильного электропитания изложенных в паспорте и гарантийном талоне. Электросушитель имеет механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуатации.

\* Если электросушитель разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание услуг, выданного изготовителем, либо части изделия были заменены частями, не рекомендованными изготовителем.

\* Элетросушитель имеет дефекты декоративного покрытия, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, либо использования чистящих

средств, содержащих кислоты и растворители.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязана провести экспертизу товара за свой счет.

Если в поломке виноват покупатель, с покупателя может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав потребителей»). Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Более подробную информацию о гарантии и о возможных нарушениях работы (не попадающие под действие гарантии), методы их устранения и об установке электросушителя, Вы можете узнать на нашем сайте [www.varion.ru](http://www.varion.ru).

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания в г. Санкт-Петербурге обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.В. В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060.

**В Екатеринбурге:** ООО АСЦ “Мотив”, ул. Чапаева 7 оф.36, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; [motiv-66@mail.ru](mailto:motiv-66@mail.ru)

**В Воронеже:** Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

**в Твери:** Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

*В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.*

#### ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Смеситель \_\_\_\_\_

продан магазином \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 1 \_\_\_\_\_ Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 2 \_\_\_\_\_ Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_